



Guide d'utilisation

# Merci

---

Vous venez d'acheter un boîtier XeeCONNECT pour connecter votre voiture à votre Smartphone (tablette, ordinateur...) et nous vous en remercions.

Ce guide va vous permettre de faire vos premiers pas dans l'univers Xee et de profiter de la voiture connectée !



Veillez lire attentivement toutes les instructions afin d'utiliser au mieux la solution Xee. Les consignes de sécurité se trouvent à la fin de ce guide (p. 22-24).

Pour vérifier la compatibilité et les différentes fonctionnalités disponibles pour votre voiture, rendez-vous sur [www.xee.com](http://www.xee.com)

## Sommaire

### Chapitre 1 : Découvrez Xee

Présentation du boîtier XeeCONNECT	8
Contenu de la boîte	10

### Chapitre 2 : Installation du boîtier XeeCONNECT

Téléchargez l'application Xee	13
Branchez le boîtier XeeCONNECT	14
Profitez de la voiture connectée	18

### Chapitre 3 : Informations générales


Pour votre sécurité et le bon fonctionnement du boîtier XeeCONNECT	22
Précautions et contre-indications d'emploi	22
Garanties	24
Mentions légales	25
ID Xee et Code PIN	32
Contactez-nous	32

**Découvrez**

**Xee**

# Présentation du boîtier XeeCONNECT

Le boîtier XeeCONNECT vous permet de connecter votre voiture et d'accéder ensuite aux services innovants.



## Technologie Xee

La technologie Xee permet, une fois le boîtier XeeCONNECT installé, de comprendre le langage de votre voiture pour vous offrir des services innovants (découvrir les applications sur le XeeSTORE).



## Réseau mobile

La carte SIM intégrée permet de synchroniser les informations de votre voiture en temps réel.



## Voyant d'état

La LED verte indique l'état de fonctionnement du boîtier XeeCONNECT sur votre véhicule.



## Port Mini USB

Prise prévue uniquement pour des évolutions futures du boîtier XeeCONNECT.



## Port du câble de connexion

Le câble de connexion relie le boîtier XeeCONNECT à votre voiture.

## Contenu de la boîte



XeeCONNECT



Guide d'utilisation



Câble de connexion\*



Adhésifs

**IMPORTANT:** En vue d'une utilisation optimale des différentes fonctionnalités (notamment de la détection de choc), il est impératif que le boîtier XeeCONNECT soit fixé dans l'habitacle de votre voiture. Pour cela, vous pouvez utiliser les adhésifs fournis.

Certains modèles de véhicules nécessitent le montage de votre XeeCONNECT par un centre agréé XeeCENTER.

Retrouvez la liste des centres agréés XeeCENTER sur [www.xee.com](http://www.xee.com)


\* Le câble peut être différent selon le modèle du véhicule et selon le type d'installation (voir p.15).

# Installation du boîtier

# XeeCONNECT

## 1 Téléchargez l'application Xee

Téléchargez l'application **Xee** et créez votre compte. Cette application va vous permettre de profiter de votre voiture connectée.



## 2 Branchez le boîtier XeeCONNECT


Vous avez le choix d'installer le boîtier XeeCONNECT vous-même ou dans un centre agréé\*.

### Installation du boîtier XeeCONNECT Sur la prise diagnostic

Vous pouvez installer vous-même votre boîtier XeeCONNECT dans votre voiture avec le câble prévu à cet effet, en suivant les étapes sur les pages 16 et 17.

**IMPORTANT :** Assurez-vous lors de la configuration de votre XeeCONNECT, d'être situé dans une zone couverte par le réseau internet mobile (ex : évitez les parkings souterrains).

Ce montage peut être réalisé dans un centre agréé. Vous trouverez la liste des centres agréés XeeCENTER sur [www.xee.com](http://www.xee.com)



### Installation du boîtier XeeCONNECT Par un centre agréé XeeCENTER

Les centres agréés XeeCENTER ont été formés à l'installation du boîtier XeeCONNECT, quel que soit le modèle de votre voiture. Ils prendront donc toutes les précautions nécessaires pour connecter votre voiture.

Le boîtier XeeCONNECT peut être installé dans l'habitacle de la voiture, en version cachée afin d'être invisible depuis l'extérieur de la voiture.


Retrouvez les coordonnées des centres agréés XeeCENTER sur [www.xee.com](http://www.xee.com)

**IMPORTANT :** Seul un montage dans un centre agréé XeeCENTER garantit un montage sans dommage sur votre voiture (voir p.22).






## Étapes d'installation sur la prise diagnostic



### 1. Trouvez la prise diagnostic de votre voiture

La prise diagnostic (prise OBD) est accessible dans l'habitacle de la voiture. L'endroit où elle se situe varie selon le modèle de la voiture. Rendez-vous sur [www.xee.com](http://www.xee.com) pour plus d'informations.




### 2. Démarrez votre moteur

Mettez le moteur de votre véhicule en marche et laissez-le tourner pendant le branchement du boîtier XeeCONNECT.



### 3. Branchez le câble de connexion sur la prise diagnostic




### 4. Branchez le câble de connexion au boîtier XeeCONNECT

Insérez la fiche plate dans le port du câble de connexion du boîtier.



### 5. Vérifiez le voyant d'état du boîtier XeeCONNECT

La LED verte va clignoter le temps d'identifier votre véhicule. Ensuite le voyant d'état vert se figera.



### 6. Activez votre XeeCONNECT

Suivez les instructions de l'application Xee et indiquez vos identifiants (voir le code PIN au dos de cette notice ou au dos du boîtier XeeCONNECT).

### 3 Profitez de la voiture connectée

Il ne vous reste plus qu'à découvrir tous les services que Xee peut vous offrir.












Vous pouvez aussi vous connecter au XeeSTORE pour télécharger d'autres applications.

Scannez et découvrez  
le XeeSTORE!



<http://store.xee.com>

### Entrez dans le monde de la voiture connectée!

-  Géolocalisation
-  Navigation
-  Alertes SMS
-  Notifications
-  Verrouillage des portes
-  Urgence (Panne, malaise, accident)
-  Entretien
-  Détection de choc
-  Niveau de carburant
-  Gestion de budget
-  Parking

**Pour toute interrogation,**

- Consultez la foire aux questions (FAQ) sur [www.xee.com](http://www.xee.com)
- Contactez le support client via [www.xee.com/contacts](http://www.xee.com/contacts)
- Par email à [support@eliocity.com](mailto:support@eliocity.com)
- Par téléphone au n° vert **+33 (0)800 62 33 33**  
du lundi au samedi de 9h à 19h, hors jours fériés  
(appel gratuit depuis un fixe en France métropolitaine,  
voir coûts opérateur mobile)

**Pour toute demande, merci d'indiquer l'adresse email du compte Xee ainsi que l'ID Xee de votre XeeCONNECT (L'ID Xee qui commence par une lettre se trouve au dos de cette notice ou au dos du boîtier XeeCONNECT).**

# Informations générales

## Pour votre sécurité et le bon fonctionnement du boîtier XeeCONNECT

Afin d'éviter d'endommager votre XeeCONNECT, votre véhicule ou encore de provoquer des blessures, nous vous invitons à lire attentivement et intégralement les consignes de sécurité décrites ci-contre.

## Précautions et contre-indications d'emploi

### Avertissement général

XeeCONNECT, les câbles de connexion ainsi que tout accessoire fourni ou vendu par la société ELIOICITY, sont conformes aux réglementations européennes et ont été soumis à des tests d'homologation réglementaires.

**EN AUCUN CAS, vous ne devez utiliser XeeCONNECT ou, de manière générale, tout câble ou accessoire fourni ou vendu par la société ELIOICITY pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.**

Utilisez toujours et **UNIQUEMENT** les câbles appropriés fournis ou vendus par la société ELIOICITY, en particulier lors de la connexion des câbles aux prises d'entrée et de sortie de XeeCONNECT.

### Lors du montage de XeeCONNECT

#### Les erreurs types lors du montage

- Suivez bien les instructions de montage pour votre XeeCONNECT (voir p.16), sous peine d'endommager votre XeeCONNECT et/ou votre véhicule.
- Lors de l'installation de XeeCONNECT, assurez-vous que celui-ci soit bien fixé au véhicule (en utilisant le double face fourni avec votre XeeCONNECT) et de ne pas laisser votre XeeCONNECT instable près des câbles derrière le tableau de bord. Pour vous en assurer, XeeCONNECT une fois bien fixé ne doit pas générer de bruit lors de votre conduite (telles que des vibrations).

#### IMPORTANT :

- Si le montage de votre XeeCONNECT nécessite l'intervention d'un professionnel (voir p. 15), le montage **NE DOIT PAS ÊTRE EFFECTUÉ par un PROFESSIONNEL NON AGRÉÉ PAR XEE**, sous peine de risquer de détériorer votre XeeCONNECT et d'occasionner des dommages importants sur votre véhicule (tels que des dommages sur les systèmes électroniques de votre véhicule, qui peuvent à leur tour occasionner d'autres dommages sur celui-ci).
- EN AUCUN CAS, il ne faut brancher votre XeeCONNECT et/ou câbles de connexion ou tout autre accessoire fourni ou vendu par la société ELIOICITY, sur un appareil autre qu'un véhicule (ex : ordinateur, mobile....),

sous peine de risquer d'endommager notamment, XeeCONNECT, les câbles de connexion, les accessoires ainsi que l'appareil en question.

#### Pour l'utilisation au quotidien

- Pour une utilisation optimale de votre XeeCONNECT et de ses applications connectées (notamment la fonctionnalité de l'alerte en cas d'accident), assurez-vous que votre XeeCONNECT soit solidaire de votre véhicule afin d'éviter qu'il subisse des vibrations ou chocs pouvant générer des données erronées.
- XeeCONNECT doit être constamment branché pour une utilisation au quotidien, il n'a pas besoin d'être débranché.
- Si XeeCONNECT ne fonctionne pas, vérifiez au préalable que le câble de connexion soit correctement branché à XeeCONNECT et que ce dernier soit également bien fixé au véhicule. Consultez également les FAQ sur [www.xee.com](http://www.xee.com) pour plus de détails.

#### IMPORTANT :

- Sous peine de détériorer tout ou partie de votre XeeCONNECT et de provoquer des dérèglements sur votre véhicule qui peuvent entraîner à leur tour des dommages corporels et/ou matériels en cas d'accident, ne branchez pas d'accessoires non fournis par la société ELIOICITY sur le port Mini USB de XeeCONNECT et n'utilisez pas des câbles non fournis ou vendus par la société ELIOICITY. De manière générale, veillez à **TOUJOURS** utiliser les

câbles appropriés ou accessoires fournis ou vendus par la société ELIOICITY.

- XeeCONNECT ne doit pas être exposé à des températures trop extrêmes (en deça de -40° et au-delà de +80°), évitez également de le placer près du chauffage, de la climatisation ou de l'exposer trop longtemps en plein soleil, sous peine de risquer d'endommager votre XeeCONNECT, votre câble de connexion ou tout autre accessoire fourni ou vendu par la société ELIOICITY.
- **Ne pas laisser XeeCONNECT, le câble de connexion ou tout accessoire fourni ou vendu par la société ELIOICITY à la portée des enfants.**

#### Pour l'entretien

- XeeCONNECT n'a pas besoin d'un entretien particulier. Néanmoins, veillez à le garder au sec et à l'abri de l'humidité de manière à ne pas endommager les circuits électriques de XeeCONNECT.
- Si vous souhaitez le nettoyer, faites-le toujours avec un chiffon sec, sans produit liquide, détergent ou autre produit chimique.

#### IMPORTANT :

- Sous peine de risquer d'endommager XeeCONNECT ainsi que votre véhicule **ET DE PROVOQUER DE (GRAVES) BLESSURES CORPORELLES** pour l'utilisateur (ex : électrocution), XeeCONNECT et/ou les câbles ainsi que les accessoires **NE DOIVENT PAS ÊTRE EN CONTACT AVEC L'EAU** ou tout autre produit liquide.

### En cas de débranchement

- Veillez à bien appuyer sur la languette de sécurité pour débrancher le câble de connexion de XeeCONNECT. La fiche plate (voir p.17, étape 4) du câble doit sortir facilement de XeeCONNECT, sans avoir besoin de forcer ou d'effectuer de gestes brusques, qui pourraient endommager XeeCONNECT.

### En cas de dysfonctionnement

- Veuillez contacter les centres SAV XeeCENTER partenaires Xee qui sont les seuls habilités à procéder à toutes réparations ou opérations sur votre XeeCONNECT, vos câbles ou encore tout autre accessoire fourni par Xee (voir coordonnées des XeeCENTER sur [www.xee.com](http://www.xee.com)).
- **Sous peine de risquer d'endommager votre XeeCONNECT ainsi que votre véhicule, NE DÉMONTÉZ ET/OU N'OUVREZ JAMAIS votre XeeCONNECT pour quelque raison que ce soit, y compris pour ajouter, modifier ou retirer tout ou partie des éléments faisant partie intégrante de XeeCONNECT.**

## Garanties

### Garanties légales

XeeCONNECT est couvert par les garanties légales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

XeeCONNECT est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau, conformément aux dispositions des articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.

Ce produit est également couvert contre les défauts de conformité existants lors de sa délivrance, conformément aux dispositions des articles L.211-4 à L.211-13 du Code de la consommation.

Ces garanties légales ne couvrent pas les vices ou dommages résultant notamment d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou anormale ou encore de l'usure normale du produit.

En cas de dysfonctionnement constaté sur votre XeeCONNECT, nous vous invitons à consulter le site [www.xee.com](http://www.xee.com) qui vous indiquera la marche à suivre ainsi que les coordonnées des centres SAV agréés XeeCENTER.

En cas de panne ou de défaut affectant l'utilisation de votre XeeCONNECT, ELIOCITY SAS s'engage, à remplacer gratuitement votre XeeCONNECT par un nouveau XeeCONNECT (version commercialisée à la date de constatation de la panne), sous réserve que les conditions des garanties légales soient applicables.

## Mentions légales

### Conditions d'utilisation de XeeCONNECT et des applications connectées Xee

Les conditions encadrant l'utilisation de XeeCONNECT sont régies principalement par la présente notice.

Lors de la création du compte Xee, l'utilisateur est invité à consulter et valider des conditions contractuelles concernant à la fois l'utilisation de XeeCONNECT et les applications connectées à Xee.

La société ELIOCITY SAS vous accorde un droit d'utilisation de la technologie intégrée à XeeCONNECT, dans les conditions du contrat de licence en vigueur. En utilisant XeeCONNECT, l'utilisateur reconnaît accepter intégralement ces conditions disponibles sur le site [www.xee.com](http://www.xee.com)

L'utilisation de l'application Xee est encadrée par les conditions générales d'utilisation en vigueur, que l'utilisateur reconnaît accepter dans son intégralité (disponibles sur [www.xee.com](http://www.xee.com)).

Si l'utilisateur n'agrée pas les conditions contractuelles encadrant l'utilisation de XeeCONNECT ainsi que des applications Xee, il ne doit pas utiliser ni XeeCONNECT ni les applications.

### RAPPEL :

- **L'utilisation de XeeCONNECT est soumise à la détection d'un équipement compatible.** Pour bénéficier des fonctionnalités de XeeCONNECT, l'utilisateur doit être équipé d'un terminal compatible afin de procéder au téléchargement des applications Xee. La liste des terminaux et systèmes d'exploitation compatibles est disponible sur [www.xee.com](http://www.xee.com)
- **L'utilisateur doit également vérifier la compatibilité de son véhicule ainsi que la liste des fonctionnalités des applications Xee disponibles pour celui-ci (voir [www.xee.com](http://www.xee.com)).**
- **L'utilisation de XeeCONNECT est soumise à l'accord préalable du propriétaire du véhicule équipé.** Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter aux conditions contractuelles mentionnées ci-dessus ou encore aux FAQ disponibles sur [www.xee.com](http://www.xee.com)

### Respect du code de la route

De manière générale, ELIOCITY rappelle aux utilisateurs que la conduite d'un véhicule doit être conforme aux obligations du Code de la route.

ELIOCITY ne saurait être tenue pour responsable des dommages causés, y compris aux tiers, par les utilisateurs de XeeCONNECT résultant du non respect du Code de la route et plus largement des règles de sécurité routière.

## Vie privée et protection des données personnelles

ELIOCITY s'engage à garantir le respect de la vie privée de ses utilisateurs et est à leur écoute pour toute question inhérente au traitement de leurs données personnelles. ELIOCITY ne transmet pas les données des utilisateurs à des tiers sans leur consentement préalable.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les données personnelles collectées par XeeCONNECT et à l'application Xee font l'objet de traitements par la société ELIOCITY SAS afin de permettre à l'utilisateur de profiter des services fournis.

L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données le concernant, en paramétrant à cet effet son compte Xee directement dans l'application Xee et/ou en adressant un email à [support@eliocity.com](mailto:support@eliocity.com) pour exercer son droit de suppression.

Pour plus d'informations concernant la protection des données à caractère personnel, consultez les conditions générales d'utilisation, les FAQ sur [www.xee.com](http://www.xee.com) ou contactez le support client.

## Propriété intellectuelle

Les marques utilisées par ELIOCITY (Xee, XeeCONNECT...) ainsi que leurs logos respectifs sont protégés et déposés par la société ELIOCITY SAS.

XeeCONNECT est un produit développé et conçu par ELIOCITY SAS. Les technologies intégrées à XeeCONNECT sont protégées par des brevets, par le savoir-faire, le droit d'auteur ou tous autres droits de propriété intellectuelle appartenant à ELIOCITY SAS, sous réserve des droits de tiers.

La marque Bluetooth® et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces éléments par ELIOCITY SAS est sous licence. Les marques ou logos iPhone® ou Made for iPhone® sont la propriété de la société Apple Inc. et toute utilisation de ces éléments par ELIOCITY SAS est sous licence. De manière générale, les marques ou logos reproduits sur l'emballage, la notice ou tout autre support utilisés par ELIOCITY appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Réglementation produit

Conformément aux réglementations européennes, et en particulier à la Directive RED (directive européenne 2014/53/UE) concernant la mise sur le marché des équipements radioélectriques, les déclarations UE de conformité de XeeCONNECT sont disponibles sur le site [www.xee.com](http://www.xee.com)



Le symbole "poubelle barrée" signifie que ce produit ne peut être jeté avec les déchets domestiques. Ils font l'objet d'un tri sélectif spécifique. Déposez votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de l'environnement et de votre santé.

---

Le contenu de la présente notice peut être amené à évoluer sans préavis. Nous vous invitons par conséquent à consulter et archiver les mises à jour disponibles sur le site [www.xee.com](http://www.xee.com)

Mise à jour Septembre 2016  
Fabricant ELIOCITY - Solutions Technologiques pour l'Automobile et la Mobilité

ELIOCITY SAS, société par actions simplifiée au capital de 6.770.000 euros,  
Lieu-dit "Le Lazaro", Parc de l'Innovation  
Rue de Menin, 59520 Marquette-Lez-Lille  
(France), RCS Lille Métropole 535 387 609.

---



# Bonne Route !







# ID Xee et Code PIN

L'ID Xee (commençant par une lettre) ainsi que le code PIN seront nécessaires pour créer votre compte Xee.

Conservez précieusement ces informations.



---

Pour toute autre interrogation,

- Consultez la foire aux questions (FAQ) sur [www.xee.com](http://www.xee.com)

- Contactez le support client via [www.xee.com/contacts](http://www.xee.com/contacts)

- Par email à [support@elicity.com](mailto:support@elicity.com)

- Par téléphone au n° vert **+33 (0)800 62 33 33** du lundi au samedi de 9h à 19h, hors jours fériés (appel gratuit depuis un fixe en France métropolitaine, voir coûts opérateur mobile)

---